





1.1
1.2
1.3
1.4

Konstruktionsmerkmale (Form A)



Über die Stellmutter ist l_4 veränderbar für optimale Spannkraft und geeignete Hebelposition.



l_4 max. darf nicht überschritten werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Stellgewinde die Spannkraft nicht mehr aufnehmen kann bzw. beschädigt wird.

2.1
2.2
2.3
2.4

